



Retirer la gaine du câble sur environ 35 à 40 mm (45 mm pour 6 mm²), puis l'introduire à travers la partie arrière de la poignée. Couper le noyau non conducteur.



Passer tous les conducteurs à travers l'anneau de répartition, puis les introduire l'un après l'autre dans leurs compartiments respectifs. Pas de dénudage nécessaire.



Monter l'anneau de répartition sur la partie avant. **Important:** le guide et l'encoche assurent que la position soit correcte.



Monter la poignée sur la partie avant et tourner jusqu'au verrouillage automatique.



Enfin, serrer le presse-étoupe (couple au moins 4 Nm) – C'est terminé !

Codage couleur des anneaux de distribution:

Fiche = gris

Prolongateur = blanc

Sections de câble:

16 A: 1 - 2,5 mm²

32 A: 2,5 - 6 mm²

Diamètre extérieur du câble:

16 A: 7,5 - 18,5 mm (supérieur à EN 60309)

32 A: 10 - 22,5 mm (supérieur à EN 60309)



Pour démonter: desserrer d'abord le presse-étoupe (a). Puis appuyer avec un tournevis (largeur de lame 3,0 mm) dans la fente d'ouverture de la partie arrière et tourner dans le sens horaire pour déverrouiller les deux parties.

your best connection
walthers
 Systèmes Electrotechniques
 F.Walther Sarl
 1, Rue des Frères Beaumont
 59128 Flers en Escrebieux
 Tél: 03 27 08 17 17 // Fax: 03 27 97 68 33
 contact@walthers-fr.com
 www.walthers-france.com

